



Węzeł wodociągowy nr 10,11

Zabudowa zasuwy liniowej na sieci wodociągowej



Zestawienie podstawowych materiałów:

1. Zasuwa kołnierzowa żeliwna DN100 z miękkim uszczelnieniem, Hawle - nr kat. 4000E1.
2. Kołnierz DN100 z króćcem PE110 PN10 do zgrzewania, Hawle - nr kat. 0311.
3. Obudowa do zasuw sztywna, Hawle - nr kat. 9000A.
4. Skrzynka uliczna sztywna do zasuw, Hawle - nr kat. 1750.
5. Rura wodociągowa PEHD100 SDR17 PN10 dn100 mm.
6. Połączenie zgrzewane rur PE.



Marek Konarzewski
Gryfice , ul. Żeromskiego 13
e-mail konarzewscy@poczta.onet.pl
tel. (091) 38 42545 kom. 0606 93 12 12

Rys. 5